

BROSSE A LINGE



Description

Sa poignée vous permettra une bonne prise en main lors de l'utilisation.

La brosse à laver avec poignée s'utilise sur tous les textiles lavables (pantalon, chaussure ...).

Composée de fibres nylon, elle résistera aux frottements même intenses !

Pour plus d'efficacité, utilisez la brosse à laver avec un détachant approprié.

Pour conserver votre brosse plus longtemps, rincez-la après chaque utilisation puis laissez-la sécher avant de la ranger.

BLB

