

Brosse à recurer Abrasive TYNEX Taski



Description

Brosse à ré cure TYNEX pour monobrosse Taski
série Ergodisc.

Produit fabriqué en ALLEMAGNE

Référence 8504780

Marque Taski

Poids colis 2.40Kg

Dimension du colis

Longueur : 47,00cm Largeur : 46.00 cm Hauteur : 8,00cm

Code Douanier 96035000

Vérifier le système d'enclenchement

Brosse monobrosse les types

Il existe plusieurs types de brosses pour une monobrosse en fonction du type de travail à réaliser.

Brosse shampoing moquette

Il existe deux types de brosse pour shampoing moquette en fonction de la méthode de nettoyage choisie.

La plus courante est la brosse shampoing moquette dite " au mouillé" qui s'utilise avec la pulvérisation d'un shampoing moquette qui comme le nom de la méthode l'indique aura pour conséquence de travailler en humide sur votre moquette ou tapis.

La deuxième est la brosse shampoing à sec qui s'utilise dans la méthode "mousse sèche".

Dans ce cas il est impératif de disposer d'une monobrosse équipée d'un compresseur à mousse par exemple modèle Taski. La moquette sera alors nettoyée à l'aide de cette mousse qui aura comme particularité de ne pas mouiller la moquette en profondeur.

Brosse nylon ou perlon de récurage

C'est la brosse la plus courante et la plus utilisée. Elle est constituée de fibre nylon et permet un nettoyage en profondeur des sols durs tels que carrelages, sol béton, dallage extérieur, terrasse, bord de piscine, sol pastillé (cuisine par exemple), marbre, tomette...etc

Brosse au carbure ou Tynex

Ces brosses sont destinées à un usage professionnel de remise en état sur les sols bétons ou sols résines mais doivent l'objet d'un test préalable

Brosse coco ou brosse de polissage

Ces brosses sont destinées à du polissage sur sol dur ou parquet et sont constituées de fibres coco.

DTMBTI

