



Diversey™

# Dry Wipes Système de lingettes jetables

Le système de lingettes jetables Dry Wipes vous offre la flexibilité et la polyvalence d'un système qui vous distribue des lingettes sur mesure en ajoutant simplement le nettoyant ou le désinfectant de votre choix.

## Polyvalent

- Peut être utilisé avec une variété de nettoyants et de désinfectants Diversey.
- Pour emploi sur les surfaces dures et non poreuses décrites sur l'étiquette du produit chimique
- Seau peut être réutilisé avec un Dry Wipes recharge

## Effectif

- Les lingettes spécialement traitées n'ont aucun impact sur l'action du détergent ou du désinfectant
- Les fibres de haute qualité essuient et nettoient facilement la saleté, la poussière et autres salissures
- Les lingettes individuelles sont contenues dans un système fermé ce qui réduit le risque de contamination croisée, d'éclaboussures et de déversement accidentel de produit chimique

## Efficace

- Les lingettes peuvent être distribuées individuellement; aucun essorage requis
- Le système de fermeture permet aux lingettes d'être utilisées sur différents services de travail, vous faisant économiser temps et argent
- Contribue à réduire les déchets chimiques en répartissant la bonne quantité de produit sur chacune des lingettes
- Idéal pour établissements qui ne sont pas munis d'installations de blanchissage

## Conçu pour

- Les établissements de soins de santé
- Le secteur de l'éducation
- Le commerce de détail
- BSC
- Le gouvernement
- L'industrie de l'hébergement





# Dry Wipes Système de lingettes jetables

Le système de lingettes jetables Dry Wipes est l'option idéale pour le nettoyage de poussière et de saletés dans les établissements qui ne sont pas munis d'installations de blanchissage.

## Mode d'emploi

- Assurez-vous que le système de lingettes jetables Dry Wipes est compatible avec le type de solution chimique utilisé. Lisez bien la Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet) et faites un essai avec la solution chimique et les lingettes pour déterminer leur compatibilité.
- Comprenez les dangers reliés à la solution chimique et à son utilisation en consultant sa Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet). Suivez toutes les consignes de sécurité applicables et utilisez l'équipement de protection approprié. Pour toutes questions au sujet de l'utilisation sécuritaire d'une solution chimique, veuillez contacter votre superviseur ou le professionnel en sécurité au travail de votre établissement.
- Remplissez l'étiquette avec toutes les informations au sujet de la solution chimique qui a été ajoutée au seau ou appliquez un étiquette de recharge sur le seau.  
**Remarque :** Cette étiquette ne remplace pas la Fiche de Données de Sécurité reçue du fabricant ou du fournisseur.
- Versez lentement la solution chimique par-dessus le rouleau. Utilisez environ 1,5-1,8 L de solution chimique dans un seau.
- Faites passer l'extrémité du rouleau de lingette au CENTRE du rouleau, à travers l'ouverture du couvercle. Refermez le couvercle.

Données techniques			
Couleur	Blanc	Dimensions	30,5 cm x 26,67 cm
Matériau	Polypropylène fusionné-soufflé		

  

Produit		Conditionnement	
Système de lingettes jetables Dry Wipes		6 x 125 lingettes	
Système de lingettes jetables Dry Wipes Recharge		6 x 125 lingettes	