



Diversey™

VeriClean™ System

Spray de marquage fluorescent avec lumière UV

Un programme innovant pour évaluer et améliorer les performances de détergence et de désinfection.

Conçu pour une application dans tous les secteurs (santé, hôtellerie, restauration, commerces, éducation, ...) afin de garantir le respect des bonnes pratiques de nettoyage.

Facilité d'utilisation

- Le marqueur peut être appliqué à la verticale, à l'horizontale ou au dessous des surfaces à tester avec facilité.
- Les surfaces marquées sont faciles à visualiser.
- Le marqueur s'applique sur un grand cercle (5 cm de diamètre), donnant une meilleure visibilité de la qualité du nettoyage.

Recommandé pour une utilisation en secteur :

- Santé
- Education
- Hébergement

Le système VeriClean est une solution de validation de l'efficacité du nettoyage qui comprend l'utilisation d'un spray de marquage fluorescent avec une lumière UV / noire. L'utilisateur pulvérise une petite quantité de liquide sur une surface qui laissera un marqueur invisible une fois sèche.

Une fois la surface nettoyée, l'utilisateur peut utiliser la lumière noire pour détecter si la marque a été supprimée, et donc si la surface a été correctement nettoyée.

Le système VeriClean incorpore un logiciel et des outils d'audit qui permettent à votre structure de surveiller avec rigueur la qualité de nettoyage et de désinfection des surfaces avec contact important.

Le logiciel de validation, appelé iMAP, permet de collecter des données à partir de diverses méthodes de surveillance.*



* Pour plus d'information sur le programme iMAP, veuillez consulter votre représentant Diversey local.



VeriClean™ System

Spray de marquage fluorescent et lumière UV / noire

VeriClean™ System

Mode d'emploi :

- Déboucher le spray de marquage et le tenir à environ 5 cm au-dessus de la surface à marquer.
- Appliquer une seule pulvérisation de solution sur la surface et laisser la surface sécher à l'air.
- Après réalisation du protocole de détergence et désinfection, utiliser une lumière noire pour vérifier si la surface a été correctement nettoyée.
- Pour utiliser la lumière noire, la maintenir à un angle de 45 ° par rapport à la surface, en l'éloignant de l'utilisateur. *Ne pointez jamais de lumière noire sur les yeux.*

Données Techniques

Couleur du réactif	Liquide jaune clair	Date Limite d'Utilisation Optimale	1 an
Point Eclair	50°C	Solubilité dans l'eau	Complète
pH pur (20°C)	8,0	Densité relative à 20°C	0,99
Odeur	Alcool		

Références

Description / Conditionnement

7522754	4 x 1 Lampes UV / Noire (requis 3 piles AAA, non incluses)
7522876	6 x 10 mL Flacons vaporisateurs de marquage

Conseils de sécurité avant utilisation

Solution compatible avec les surfaces dures lessivables.

Veillez vous référer à la fiche de données de sécurité avant utilisation - disponible en ligne sur sds.diversey.com