

## FICHE TECHNIQUE

# Ki-ose<sup>390</sup>

Code AR0006474

## Lingette Désinfectante Haute Efficacité pour Mains et Surfaces

### DESCRIPTION

Ki-ose<sup>390</sup> est une lingette antiseptique à double usage pour la désinfection des mains et des surfaces. Testé dermatologiquement, Ki-ose<sup>390</sup> est un désinfectant efficace spécialement conçu pour l'utilisation en cabine par les membres de l'équipage durant le vol. Les lingettes sont utilisées par l'équipage pour de multiples applications dans les cuisines (surfaces en contact avec les denrées alimentaires), toutes surfaces sur les chariots, dans les toilettes et dans la cabine mais aussi pour désinfecter les mains. Ki-ose<sup>390</sup> est sans danger pour la peau et n'endommagera pas les tissus, plastiques, métaux, caoutchouc ou autres surfaces.



### CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Testé dermatologiquement – sans danger pour la peau
- Solution antiseptique pour antiseptie rapide des mains et désinfection de petites surfaces et équipement
- Parfum floral très léger
- Sachet de 30 lingettes spunlace prêtent à l'emploi
- Tue 99.99% des bactéries, virus et champignons les plus nocifs, (voir tests d'efficacité plus bas)



### USAGES

Ki-ose<sup>390</sup> est une lingette à double usage spécialement adaptée pour l'équipage pour nettoyer et désinfecter :

- Les mains et la peau pour une bonne hygiène en toutes circonstances, avant les repas, après les interventions dans les toilettes, après la distribution des plats.
- Les surfaces telles que les cuisines, les chariots, les sièges des toilettes, les tablettes passager, les petits objets et ustensiles de bord.

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

### APPLICATION POUR LES MAINS:

- Frotter la lingette sur les mains pendant au moins 30 secondes.
- Usage externe sur peau saine seulement.
- Refermer le sachet après usage.

### APPLICATION POUR LES SURFACES ET OBJETS :

- Surfaces générales : Frotter la lingette sur les surfaces à nettoyer et désinfecter. Ne pas rincer
- Ustensiles de consommation (couverts...) et surfaces de préparation alimentaires : Frotter la lingette sur les surfaces à nettoyer et désinfecter. Rincer à l'eau potable.
- Refermer le sachet après usage.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Ingrédient actif:	0.2% m/m chlorure de didécylidiméthylammonium n° CAS 7173-51-5
Parfum:	floral
Lingette:	150 x 200 mm Spunlace doux et étirable (contient 60-70% de PE)
Durée de vie:	24 mois

## FICHE TECHNIQUE

### CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

- AMS 1453 – BSS7434
- Airbus CML 14-012
- Autorisé pour contact avec les aliments selon le décret Français datant du 8 Septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires.
- Type de produit 1, 2 et 4 selon Règlement Européen Biocide n°528/2012.
- Conforme à la directive EU 2019/904 sur les produits en plastique à usage unique.

### EFFICACITÉ

<b>Bactéricide</b>	
EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i> bactéries de substitution pour les Enterobactéries
EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i> bactéries de substitution pour les Enterobactéries
EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i> bactéries de substitution pour les Enterobactéries
<b>Fongicide</b>	
EN 13697	<i>Aspergillus brasiliensis, Candida albicans</i> , champignon de substitution pour <i>Aspergillus niger</i>
<b>Levuricide</b>	
EN 1650	<i>Candida albicans</i>
<b>Virucide</b>	
EN 14476	Influenza A (H1N1) virus de substitution pour les virus à enveloppe lipophile (Ebola, coronavirus, grippe, hépatite, VIH, Rotavirus), virus de la vaccine, adénovirus, norovirus murin
EN 16777	Adénovirus, norovirus murin

### INFORMATION COMMANDE

Code	Conditionnement	Carton / palette	Carton / couche	No. de couche	Dimensions palette (cm)	Unités/ Carton	Poids du carton (kg)	Dimensions du carton (cm)
AR0006474	30 lingettes / sachet	24	6	4	120 x 80	96	15,8	37 x 33 x 32

### PRÉCAUTIONS

Usage externe sur peau saine seulement. Avant ouverture, conserver à l'abri de la chaleur et à températures normales. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### PREMIERS SECOURS

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si la douleur, l'irritation ou la rougeur persiste.

### CONDITIONNEMENT

Conserver dans un endroit sec. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F.

**WARRANTY** – All statements, information and data presented herein are believed to be accurate and reliable but are not to be taken as a guarantee, expressed or implied, for which seller assumes legal responsibility and they are offered solely for your consideration, investigation and verification. Statements or suggestions concerning possible use of this product are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent. Created

01 April 2020 Modified on 12 July 2021 Date Printed 12/07/2021 12:44 PM